

# 電動離合器 操作說明書

## 開機方式

- ① 推開電動離合器供電座滑蓋後，將傳輸線一端插入插座孔，一端連接至行動電源裝置。
- ② 聽到電動離合器主機上蜂鳴器發出連續三聲「嗶」響後，完成電動離合器開機動作。

## 手動模式切換

- ① 於捲門電動模式下，完成前述開機動作後，取出發射器，長壓停止鍵(約 3~5 秒鐘)直至聽見電動離合器主機蜂鳴器連續發出二聲「嗶」響後放開，電動離合器馬達開始動作，進入捲門手動模式轉換。
- ② 待電動離合器主機再次發出一聲長「嗶」後，主機馬達停止運轉。
- ③ 將傳輸線從供電插座拔除後，完成捲門手動模式切換。
- ④ 於捲門手動模式下，即可用雙手將捲門打開。

**⚠ 注意：**捲門若以電動離合器裝置切換手動模式，務必要以電動離合器裝置切換回電動模式後，捲門方可電動運作。

## 電動模式切換

- ① 於捲門手動模式下，完成前述開機動作後，取出發射器，長壓停止鍵(約 3~5 秒鐘)直至聽見電動離合器主機蜂鳴器發出一聲「嗶」響後放開，電動離合器馬達開始動作，進入捲門電動模式轉換。
- ② 待電動離合器主機再次發出一聲長「嗶」後，主機馬達停止運轉。
- ③ 將傳輸線從供電插座拔除後，推拉捲門片，聽見「喀」響並無法手動推拉捲門後，完成捲門電動模式切換，即回復發射器遙控開關捲門。